


# WEIDER® 215

Modell-Nr. WEEVBE0726.0

Serien-Nr. \_\_\_\_\_

Notieren Sie sich hier die Serien-Nr., falls Sie sie einmal brauchen sollten.



## FRAGEN?

Als Hersteller verpflichten wir uns zur kompletten Zufriedenstellung unserer Kunden. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder falls Teile fehlen, rufen Sie bitte an.


**01805 231 244**

Unsere Bürozeiten sind von 10.00 bis 15.00 Uhr.

## ⚠ ACHTUNG

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Hinweise und Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie diese Anleitung für eventuellen späteren Gebrauch auf.

## BEDIENUNGSANLEITUNG



Unsere Website:

[www.iconeurope.com](http://www.iconeurope.com)

# WEIDER<sup>®</sup>215

---

## INHALTVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE .....	3
BEVOR SIE ANFANGEN .....	4
DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE .....	5
MONTAGE .....	6
EINSTELLUNG .....	10
TRAININGSRICHTLINIEN .....	12
TEILELISTE .....	14
DETAILZEICHNUNG .....	15
BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN .....	Rückseite

# WICHTIGE HINWEISE

**⚠ ACHTUNG:** Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte vor Benutzung der Hantelbank unbedingt die folgende Hinweise.

1. Lesen Sie vor Benutzung der Hantelbank die gesamte Bedienungsanleitung und alle Warnhinweise auf der Hantelbank. Benutzen Sie die Hantelbank nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
2. Der Eigentümer dieses Gerätes ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer der Hantelbank hinreichend über sämtliche Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
3. Die Hantelbank ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie die Hantelbank nicht in kommerziellem, verpachtetem oder institutionellem Rahmen.
4. Benutzen Sie das Hantelbank nur im Haus und halten Sie es vor Feuchtigkeit und Staub fern. Stellen Sie das Hantelbank auf eine ebene Fläche und darunter zum Schutz des Bodens oder des Teppichs eine Unterlage. Achten Sie darauf, dass um den Hantelbank herum ausreichend Platz zur Montage bzw. Demontage und zur Benutzung des Hantelbank vorhanden ist.
5. Halten Sie sich beim Auf- oder Absteigen oder während Sie auf der Hantelbank trainieren immer an den Haltestangen fest.
6. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren sowie Haustiere immer von der Hantelbank fern.
7. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern.
8. Tragen Sie zum Schutz während des Trainings immer Sportschuhe.
9. Die Hantelbank ist so gebaut, dass sie ein Maximalgewicht von 136 kg und ein maximales Benutzergewicht von 186 kg trägt. Geben Sie nicht mehr als 95 kg, inklusiv Hantel und Hantelscheiben, auf die Hantelablagen. Legen Sie niemals mehr als 32 kg auf den Beinhebel. Anmerkung: Der Hantelbank sind keine Hanteln oder Gewichte mit inbegriffen.
10. Wenn Sie eine Hantel benutzen, dann achten Sie darauf, dass der Gewichtsbetrag auf jeder Seite gleich ist.
11. Benutzen Sie nur eine Hantel von weniger als 1,5 m Länge.
12. Wenn Sie Gewichte hinzufügen oder entfernen, behalten Sie immer einen gleichen Gewichtsbetrag auf beiden Enden der Hantel, um das Umkippen zu vermeiden.
13. Wenn der Beinhebel in Gebrauch ist, müssen Sie unbedingt eine Hantel mit derselben Anzahl an Gewichten auf die Hantelhalterungen legen, um die Bank auszugleichen.
14. Wenn Sie die Rückenlehne in einer erhöhten oder waagerechten Position benutzen, dann achten Sie darauf, dass die Stützstange vollkommen durch die Pfosten durchgeführt ist, und in eine Verschlussposition gedreht ist.
15. Sollten Sie während des Trainings Schmerzen empfinden oder falls Ihnen schwindelig wird, hören Sie sofort auf zu trainieren und machen Sie Abkühlübungen.
16. Die auf Seite 4 dargestellten Warnaufkleber sind an den angegebenen Stellen auf der Hantelbank angebracht. Falls ein Aufkleber fehlen sollte oder unleserlich ist, bestellen Sie unter der Telefonnummer auf dem Titelblatt dieser Anleitung einen kostenlosen Ersatzaufkleber. Bringen Sie die Aufkleber nur an den angegebenen Stellen an.

**⚠ ACHTUNG:** Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Training beginnen, konsultieren Sie zuvor Ihren Hausarzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder die gesundheitliche Probleme haben oder hatten. Lesen Sie vor der Benutzung dieser Fitnessstation sorgfältig alle Anweisungen. Die Firma ICON übernimmt keinerlei Haftung für persönliche Verletzungen oder Sachschäden, die aufgrund der Benutzung dieses Gerätes entstanden sind.


# BEVOR SIE ANFANGEN

Zunächst recht herzlichen Dank, dass Sie sich für die WEIDER® 215 Hantelbank entschieden haben. Die vielfältige Hantelbank WEIDER® 215 ist so konzipiert, dass Sie sie mit Ihren eigenen Hanteln (nicht beinhaltet) benutzen können, um jede Hauptmuskelgruppe in Ihrem Körper zu entwickeln. Ob es Ihr Ziel ist, eine geformte Figur zu erhalten, Muskelgröße und -stärke dramatisch zu verändern oder Ihr Herz-Kreislaufsystem zu verbessern, die Hantelbank WEIDER® 215 wird Ihnen dabei helfen, diese spezifischen Resultate zu erzielen.

**Lesen Sie zu Ihrem eigenen Vorteil sehr sorgfältig**

**diese Bedienungsanleitung.** Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, beziehen Sie sich auf die Vorderseite der Anleitung. Halten Sie bitte vor Ihrem Anruf die Modell- und die Serien-Nummer Ihres Gerätes bereit. Die Modell-Nummer lautet WEEVBE0726.0. Die Serien-Nummer finden Sie auf dem beigefügten Aufkleber auf der Hantelbank (siehe erste Seite dieser Bedienungsanleitung).

Bevor Sie nun weiterlesen, werfen Sie bitte zunächst einen Blick auf die untenstehende Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.




# DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE


Dieses Diagramm hilft Ihnen bei der Identifikation der kleinen Montageteile. Die Zahl in Klammern unter jedem Teil ist die Bestell-Nummer der TEILELISTE auf Seite 14. **Anmerkung: Einige kleine Teile wurden möglicherweise zur Erleichterung des Transportes schon angebracht. Sollten Sie ein Teil nicht sofort finden, überprüfen Sie bitte, ob es nicht schon an einem anderen Teil angebracht worden ist.**




M6 Unterlegscheibe (20)



M8 Unterlegscheibe (12)



M8 Zink-Unterlegscheibe (35)




M10 Unterlegscheibe (26)




M8 Zink-Nylon-Verschlussmutter (36)



M8 Nylon-Verschlussmutter (13)




M10 Nylon-Verschlussmutter (25)



M6 x 16mm Schraube (21)




M6 x 38mm Schraube (22)




M8 x 43mm Einsteckbolzen (29)




M8 x 53mm Bolzen (14)



M10 x 55mm Bolzen (30)



M10 x 52mm Schraubensatz (24)



M10 x 137mm Bolzen (28)

# MONTAGE

## Erleichtern Sie sich die Arbeit


Diese Anleitung ist dazu vorgesehen, jedem Leser es zu ermöglichen dieses Produkt erfolgreich aufzubauen. Wenn man sich ausreichende Zeit erlaubt, dann ist die Montage recht einfach.





**Lesen Sie vor der Montage alle Informationen und Anweisungen sorgfältig durch:**

- Für die Montage braucht man zwei Personen.
- **Zur Identifizierung der kleinen Teile bei der Montage, beziehen Sie sich auf das DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE auf Seite 5.**
- Wenn nicht anders angewiesen, dann ziehen Sie alle Teile bei der Montage fest an.
- Bei der Montage, achten Sie darauf, **dass alle**

**Teile Zeichnungsgemäß ausgerichtet sind.**

- Plazieren Sie alle Einzelteile in einem freien Raum und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Werfen Sie die Verpackung erst wenn das Gerät vollständig zusammengesetzt ist weg.

**Zur Montage braucht man möglicherweise das beigelegte Schmiermittel und den beigelegten Inbusschlüssel , sowie die folgenden (nicht beigelegten) Werkzeuge:**


- **zwei verstellbare Schlüssel** 
- **einen Gummihammer** 
- **einen Schraubenzieher** 
- **einen Kreuzschraubenzieher** 

Die Montage ist leichter zu handhaben, wenn Sie einen Satz Steckschlüssel, einen Satz Schraubenschlüssel mit offenen oder geschlossenen Enden, oder einen Satz Sperrschlüssel aben.


1.

**Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die umrandete Information oben sorgfältig durch.**


Befestigen Sie die Querstange (3) mit vier M8 x 53mm Bolzen (14), vier M8 Unterlegscheiben (12) und vier M8 Nylon-Verschlussmutter (13) am Pfosten (1). **Ziehen Sie die Verschlussmutter noch nicht fest an.**



2. Befestigen Sie das Vorderbein (8) mit zwei M8 x 43mm Einsteckbolzen (29) und zwei M8 Nylon-Verschlussmutter (13) am Stabilisator (31). **Ziehen Sie die Verschlussmutter noch nicht fest an.**




3. Befestigen Sie das Vorderbein (8) mit zwei M8 x 43mm Einsteckbolzen (29), zwei M8 Unterlegscheiben (12) und zwei M8 Nylon-Verschlussmutter (13) am Rahmen (2). **Ziehen Sie die Verschlussmutter noch nicht fest an.**




4. Tragen Sie etwas von dem beigefügten Schmierfett mit der M10 x 55mm Schraube (30) an. Befestigen Sie den Rahmen (2) mit dem Bolzen und einer M10 Nylon-Verschlussmutter (25) am oberen Satz Löcher in der Klammer an der Querstange (3). **Ziehen Sie die Verschlussmutter nicht zu fest an; der Rahmen muss sich leicht drehen können.**


Ziehen Sie den Verstellknopf (23) in der Querstange (3) und in dem Rahmen (2) fest an.




5. Schmieren Sie den Zylinder des M10 x 52mm Schraubensatzes (24). Montieren Sie den Beinhebel (4) mit diesem Schraubensatz an die Aufnahme des Vorderbeins (8). **Achten Sie darauf, dass der Zylinder des Schraubensatzes auf beiden Seiten der Aufnahme des Vorderbeins eingesteckt ist.**



6. Stecken Sie die zwei Polsterrohre (10) in den Beinhebel (4). Schieben Sie zwei Schaumstoffpolster (18) auf jedes Polsterrohr.



7. Befestigen Sie jedes Rückenlehnerohr (5) mit vier M6 x 38mm Schrauben (22) und vier M6 Unterlegscheiben (20) an die Rückenlehne (6).  
**Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.**




8. Führen Sie den Stützstange (7) durch einen Satz Löcher in den Pfosten (1) ein. **Achten Sie darauf, dass sich der Verschlussstift auf die angezeigte Seite befindet.** Drehen Sie die Stützstange so in die Verschluss-position, dass der Verschlussstift um den Pfosten greift.


Verwenden Sie etwas Schmierfett an der M10 x 137mm Schraube (28). Befestigen Sie die Rückenlehnerohre (5) und das geschweißte Rohr mit dem Bolzen, zwei M10 Unterlegscheiben (26) und einer M10 Nylon-Verschlussmutter (25) am Rahmen (2). **Ziehen Sie die Verschlussmutter nicht zu fest an; die Rückenlehnerohre müssen sich leicht drehen können.**

**Siehe Schritte 1–3.** Ziehen Sie die in diesen Schritten verwendeten M8 Nylon-Verschlussmuttern (13) fest.

**Siehe Schritt 7.** Ziehen Sie die vier M6 x 38mm Schrauben (22) fest.




9. Befestigen Sie den Sitz (11) mit vier M6 x 16mm Schrauben (21) an den Klammern am Rahmen (2).





10. Befestigen Sie den rechten Stangenhaken (32) an die rechte Pfosten (1) mit einer M8 Zink-Unterlegscheibe (35) und einer M8 Zink-Nylon-Verschlussmutter (36). **Ziehen Sie die Verschlussmutter nicht zu fest an; die Stangenhaken müssen sich leicht drehen können.**

Befestigen Sie den linken Stangenhaken (33) an die linke Pfosten (1) mit einer M8 Zink-Unterlegscheibe (35) und einer M8 Zink-Nylon-Verschlussmutter (36). **Ziehen Sie die Verschlussmutter nicht zu fest an; die Stangenhaken müssen sich leicht drehen können.**



11. **Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig befestigt sind, bevor Sie die Hantelbank benutzen. Die Verwendung der restlichen Teile ist auf der nächsten Seite unter EINSTELLUNG, beginnen auf Seite 10.**

# EINSTELLUNG


Die Hantelbank ist zum Gebrauch mit Ihren eigenen Hanteln (nicht beinhaltet) vorgesehen. Im nachfolgenden wird beschrieben, wie die Hantelbank eingestellt werden kann. Beziehen Sie sich auf die beiliegenden Trainingsrichtlinien zur korrekten Durchführung einiger Übungen.

Überprüfen Sie vor jedem Training alle Einzelteile und ziehen Sie die Teile nach, die sich eventuell gelöst haben. Defekte oder abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden. Die Hantelbank soll mit einem feuchten Tuch und einem milden, nicht-Schleifmittel Reiniger abgewischt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

## DIE RÜCKENLEHNE EINSTELLEN


Die Rückenlehne (6) kann in einer niederen, einer flachen oder in drei erhöhten Positionen benutzt werden. Um die Rückenlehne in einer niederen Position zu benutzen, entfernen Sie die Stützstange (7) und legen die Rückenlehne auf die Querstange (3).

Um die Rückenlehne (6) in einer erhöhten oder waagerechten Position zu benutzen, heben Sie die Rückenlehne hoch und führen die Stützstange (7) in einen der vier Satz Löcher in den Pfosten (1) ein. Drehen Sie die Stützstange so in die Verschlussposition, dass der Verschlussstift um den Pfosten greift. Legen Sie die Rückenlehne auf die Stützstange.



## DIE GEWICHTSCHEIBE BEFESTIGEN


Um den Beinhebel (4) zu benutzen, müssen Sie als erstes die gewünschte Anzahl an Gewichtsscheiben anbringen. Falls die Gewichte große Bohrungen in der Mitte aufweisen, schieben Sie den Gewichtsadapter (34) auf das Aufnahmerohr für die Gewichte. Sichern Sie die Gewichte mit einer Gewichtsklammer (37).



**⚠ ACHTUNG:** Legen Sie niemals mehr als 32 kg auf den Beinhebel. Bevor Sie den Ende des Beinhebels (4), stellen Sie eine Hantel mit demselben Gewicht auf die Hantelablage, um die Bank auszugleichen.


## BENUTZEN DER STANGENHAKEN

Um die Gewichte zu wechseln während Ihre Stange auf den Pfosten (1) ist, sichern Sie die Stange indem Sie die Stangenhaken (32, 33) über die Stange drehen. Dies reduziert das mögliche Kippen der Stange während Sie die Gewichte wechseln.



## LAGERUNG DER HANTELBANK

**Bevor Sie die Hantelbank wegräumen, entfernen Sie alle Gewichte vom Beinhebel (4).** Zur Lagerung der Hantelbank muss zunächst der Verstellknopf (23) aus der angegebenen Klammer entfernt werden. Heben Sie das Vorderbein (8) um so weit hoch wie möglich. Dann ziehen Sie den Verstellknopf in der fest. Der Verstellknopf verhindert, dass die Hantelbank aufklappt.



# TRAININGSRICHTLINIEN

## DIE VIER TRAININGSGRUNDARTEN

### Bodybuilding

Um die Größe und Kraft Ihrer Muskeln zu erhöhen, trainieren Sie nahe Ihrer maximalen Kapazität. Ihre Muskeln werden sich fortlaufend anpassen und stärken gemäß der zunehmenden Erhöhung der Intensität Ihres Trainings. Sie können die Intensitätsstufe Ihres individuellen Trainings auf zwei Arten anpassen:

- man kann die Anzahl der Gewichte verändern oder
- die Anzahl der ausgeführten Wiederholungen oder Sets verändern. (Eine "Wiederholung" ist ein abgeschlossener Zyklus einer Übung, wie z.B. eine Liegestütze. Ein "Set" ist eine Serie von Wiederholungen, die hintereinander ausgeführt werden.)

Das angemessene Gewicht hängt bei jeder Übung vom Individuum ab. Sie müssen Ihre Grenzen selbst erkennen. Wählen Sie ein Gewicht, das Sie als richtig für sich empfinden. Beginnen Sie mit 3 Sets bestehend aus 8 Wiederholungen. Ruhen Sie nach jedem Set 3 Minuten lang. Wenn Sie ohne Schwierigkeiten 3 Sets bestehend aus 12 Wiederholungen ausführen können, dann sollten Sie das Gewicht erhöhen.

### Straffen

Um Ihre Muskeln zu straffen, müssen Sie sie zu einem mittleren Prozentanteil ihrer Kapazität anstrengen. Wählen Sie ein mittleres Gewicht und erhöhen Sie die Anzahl der Wiederholungen bei jedem Set. Vollenden Sie ohne Schmerzen so viele Sets aus 15 bis 20 Wiederholungen bestehend wie möglich. Rasten Sie 1 Minute nach jedem Set. Trainieren Sie Ihre Muskeln, indem Sie möglichst mehr Sets ausführen als mehr Gewichte aufzulegen.

### Gewichtabnahme

Um abzunehmen, verwenden Sie ein geringes Gewicht und erhöhen Sie die Anzahl der Wiederholungen bei jedem Set. Trainieren Sie 20 bis 30 Minuten mit höchstens 30 Sekunden Pause zwischen den Sets.

### Crosstraining

Crosstraining ist eine wirksame Art ein gut ausgeglichenes Fitness-Programm zu erhalten. Ein Beispiel für ein ausgeglichenes Programm ist:

- Gewichtstraining am Montag, Mittwoch und Freitag,
- 20 bis 30 Minuten aerobes Training (z. B. Radfahren, Rennen oder Schwimmen) am Dienstag und Donnerstag und,
- ein ganzer Tag worin weder Gewichts- noch Aerobes-Training ausgeführt wird, um Ihrem Körper eine Chance zur Regenerierung zu geben.

Durch die Kombination von Bodybuilding mit aerobem Training können Sie Ihren Körper formen und stärken, sowie den Herzen und die Lunge stärken.

## PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TRAININGS-PROGRAMMES

Die genaue Zeitlänge jedes Trainings sowie die Anzahl der durchgeführten Wiederholungen ist eine individuelle Angelegenheit. Es ist sehr wichtig, ein Überstrapazieren während der ersten Monate zu vermeiden und Fortschritt im eigenen Tempo zu machen. Sollten Sie während des Trainings Schmerzen bekommen oder sollte Ihnen schwindelig werden, dann müssen Sie sofort aufhören und langsam abkühlen. Bevor Sie weitermachen, sollten Sie die Ursache erforschen. Vergessen Sie nicht, dass auch genügend Schlaf und richtige Essgewohnheiten wichtig sind.

### AUFWÄRMEN

Um aufzuwärmen, beginnen Sie jedes Training mit 5 bis 10 Minuten Dehnen und leichten Übungen. Aufwärmen bereitet den Körper auf das Training vor, indem die Zirkulation erhöht wird, mehr Sauerstoff in die Muskeln transportiert und die Körpertemperatur erhöht wird.

### TRAINIEREN

Jedes Training sollte aus 6 bis 10 verschiedenen Übungen bestehen. Wählen Sie Übungen für jede Hauptmuskelgruppe aus und legen Sie Nachdruck auf die Muskeln, die Sie am meisten entwickeln wollen. Um in Ihrem Training Gleichgewicht und Abwechslung zu erreichen, sollten Sie die Übungen von Mal zu Mal abwechseln.

Planen Sie Ihr Training für jene Tageszeit, an der Ihre Energie am höchsten ist. Jedem Training sollte mindestens ein Ruhetag folgen. Wenn Sie eine Trainingsroutine gefunden haben, die Sie als richtig empfinden, machen Sie sich die zur Gewohnheit.

### ÜBUNGSHALTUNG

Eine gute Kondition beizubehalten ist ein grundlegender Teil eines effektiven Trainings. Haltung wichtig. Das heißt, dass Sie bei jeder Übung die volle Bewegungsweite ausführen sollen, aber nur mit den entsprechenden Körperteilen. Unkontrolliertes Training wird Sie nur überanstrengen. In das beiliegende Trainingsplakat Sie Fotografien für die korrekte Trainingsart verschiedener Übungen und eine Liste der beeinflussten Muskeln. Beziehen Sie sich auf die Muskeltabelle auf Seite 10 um die Namen der Muskeln zu finden.

Wichtig ist auch die richtige Atmung. Atmen Sie während der Anspannungsphase jeder Wiederholung aus und atmen Sie während der Rückkehr in die Ausgangsposition ein. Halten Sie niemals den Atem an.

Nehmen Sie nach jedem Set eine kurze Pause. Die folgenden Maßnahmen sind für solche Pausen ideal:

- rasten Sie 3 Minuten lang, wenn Sie Bodybuilding machen
- eine Minute lang bei Muskelstraffen
- 30 Sekunden bei Training zur Gewichtabnahme.

Nehmen Sie sich in den ersten Wochen etwas Zeit, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen und, um die richtige Haltung der verschiedenen Übungen zu erlernen.

### ABKÜHLEN

Beenden Sie jedes Training zur Abkühlung mit 5 bis 10 Minuten Dehnen. Dehnen Sie sowohl die Arme wie auch die Beine. Bewegen Sie sich während des Dehnens langsam—wippen Sie dabei nicht. Dehnen Sie langsam und nur so weit, wie Sie es ohne


Anstrengung schaffen. Dehnen nach der Beendigung jedes Trainings ist eine effektive Art Ihre Flexibilität zu erhöhen.

### MOTIVIERT BLEIBEN

Zur Motivation sollten Sie jedes Training aufschreiben. Die Tabelle auf Seite 11 dieser Anleitung kann kopiert und dazu benutzt werden, Ihr Training zu planen und zu dokumentieren. Schreiben Sie das Datum, die ausgeführte Übung, den gewählten Widerstand und die Anzahl der Wiederholungen und Sets auf. Notieren Sie am Ende jedes Monats Ihr Gewicht und die wichtigsten Körpermaße. Der Schlüssel zum Erfolg ist, Fitness-Training zum regelmäßigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens zu machen.


### MUSKELTABELLE

- A. Kopfhalter
- B. Großer Brustmuskel
- C. Bizeps
- D. Schräger Bauchmuskel
- E. Armspeichenmuskel
- F. Oberschenkel
- G. Außenschenkel
- H. Quadrizeps
- I. Schneidermuskel
- J. Schienbeinmuskel
- K. Vorderer Wadenmuskel
- L. Vorderer Deltoidmuskel
- M. Gerader Bauchmuskel
- N. Innerer Schenkel
- O. Trapezmuskel
- P. Rhombenmuskel
- Q. Hinterer Deltoidmuskel
- R. Trizeps
- S. Latissimus
- T. Kreuzmuskel
- U. Hüftmuskel
- V. Großer Gesässmuskel
- W. Zweiköpfiger Unterschenkelbeuger
- X. Wadenmuskel



Nr.	Zahl.	Bezeichnung	Nr.	Zahl.	Bezeichnung
1	2	Pfosten	23	1	Verstellknopf
2	1	Rahmen	24	1	M10 x 52mm Schraubensatz
3	1	Querstange	25	2	M10 Nylon-Verschlussmutter
4	1	Beinhebel	26	2	M10 Unterlegscheibe
5	2	Rückenlehnerohr	27	4	25mm quadratische Innenkappe
6	1	Rückenlehne	28	1	M10 x 137mm Bolzen
7	1	Stützstange	29	4	M8 x 43mm Einsteckbolzen
8	1	Vorderbein	30	1	M10 x 55mm Bolzen
9	2	22mm runde Innenkappe	31	1	Stabilisator
10	2	Polsterrohr	32	1	Rechter Stangenhaken
11	1	Sitz	33	1	Linker Stangenhaken
12	6	M8 Unterlegscheibe	34	1	Gewichtsanpasser
13	8	M8 Nylon-Verschlussmutter	35	2	M8 Zink-Unterlegscheibe
14	4	M8 x 53mm Bolzen	36	2	M8 Zink-Nylon-Verschlussmutter
15	1	25mm runde Winkelkappe	37	1	Gewichtklammer
16	4	38mm quadratische Innenkappe	38	4	19mm runde Innenkappe
17	4	30mm x 1.5mm quadratische Innenkappe	39	1	30mm x 2mm quadratische Innenkappe
18	4	Schaumstoffpolster	#	–	Schmiermittel-Päckchen
19	1	25mm runde Innenkappe	#	–	Bedienungsanleitung
20	4	M6 Unterlegscheibe	#	–	Trainingsanweisung
21	4	M6 x 16mm Schraube	#	–	Inbusschlüssel
22	4	M6 x 38mm Schraube			

Anmerkung: # Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin. Angaben können ohne Widerruf verändert werden.  
Information zur Bestellung von Ersatzteilen finden Sie auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.



---

# BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Unter der nachfolgenden Adresse und Telefonnummer können Sie Ersatzteile bestellen:

AICON Health & Fitness, GmbH  
Kalscheurener Straße 172  
D-50354 Hürth

**01805 231 244**

Fax: 01805 231 243

Telefonanrufe außerhalb Deutschlands: +49 2233 613 250  
Fax: +49-2233 613 255

Wenn Sie eine Ersatzteilbestellung vornehmen wollen, benötigen wir die folgenden Angaben:

- die Modell-Nummer des Produktes (WEEVBE0726.0)
- den Namen des Produktes (WEIDER® 215 Hantelbank)
- die SERIEN-NUMMER (finden Sie auf der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung)
- die BESTELL-NUMMER und BESCHREIBUNG des Ersatzteiles (siehe TEILELISTE in der Mitte dieser Anleitung)